# 航道通告

粤韶航道通告[2023]9号

## 广东省韶关航道事务中心关于北江(韶关港 乌石作业区-濛浬二线船闸下游)航段通 航水域安全风险提示的航道通告

各有关单位、船舶:

近期,我中心发现部分船舶在(韶关港乌石作业区-濛浬二线船闸下游)航段航行时未按助航标志指引航行,为防范通航安全隐患风险,保障航道公共安全秩序,现将就有关事项提示如下:

#### 一、航段相关情况

- (一) 航道维护尺度: 北江(韶关港乌石作业区-濛浬二线船闸下游) 航段目前试运行三级, 航道维护尺度为 2.5m×60m×330m(水深×航宽×弯曲半径)。
- (二) 航标设置情况: 北江(韶关港乌石作业区-濛浬二线船闸下游) 航段配布了侧面标 5 座、桥区浮标 1 座、桥涵标 2 座

- (含桥柱灯)、左右通航标1座; 濛浬二线船闸下游锚地设置了 专用标志2座, 韶关港乌石作业区设置了港区专用标4座。
- (三)船闸锚地情况: 濛浬二线船闸下游待闸锚地距船闸约 1.55km,布置在航道右岸,由普通货船锚地和危险品锚地组成。其中靠上游为普通货船锚地,锚地平面尺度为 43.2m×324m;普通货船锚地下游 150m 为危险品货船锚地,锚地平面尺度为 43.2m×108m。

上述情况详见附图。

#### 二、提醒注意事项

- (一)过往船舶应遵循水上交通安全规则、助航标志指引和 航行规范,谨慎驾驶、安全航行。
- (二)过往船舶应按助航标志指示的主航道航行;过往船舶 应注意港口作业水域和主航道边界,避免驶入码头前沿作业水 域。
- (三)该航段水位受下游白石窑水电站调度运行影响较大, 过往船舶应合理配载,避免因超吃水造成搁浅。
- (四)向濛浬二线船闸申报过闸的船舶,应在船闸专用锚地待闸。
  - (五)严禁任何船舶在主航道锚泊。
- (六)进出韶关港乌石作业区装卸作业的船舶,应按规范在 回旋水域进行转头或改换航向,不得妨碍主航道过往船舶航行安 全。

上述各项,请通过该水域船舶加强瞭望,注意识别,谨慎驾驶,以策安全。

特此通告。

附件: 北江(韶关港乌石作业区-濛浬二线船闸下游) 航段 航道示意图



### 公开方式: 主动公开

抄送:广东省航道事务中心、韶关市交通运输局、韶关海事局、韶 关市港口建设工作领导小组办公室、浈江航标与测绘所、韶 关市港航行业协会、广东韶关港有限公司。

广东省韶关航道事务中心办公室

2023年7月17日印发